



4971 DINO ROCKER™

The Step2 Company, LLC.
10010 Aurora-Hudson Rd.
Streetsboro, OH 44241 USA
1-800-347-8372 USA & Canada Only
(330)656-0440
www.step2.com



www.step2.com/survey/?partnumber=497100

<p>A</p>	<p>B</p>	<p>C</p> <p>D x2</p>
<p>x4 1-7/8" (47,63 mm) 180439</p>	<p>NOT INCLUDED / NON INCLUS / NO INCLUIDO / NON INCLUSO / NIET INBEGREPEN / NÃO INCLUSO / NIE ZAWARTY / NICHT ENTHALTEN / 不包含 / غير مشمول</p>	

ENGLISH

Intended for use by children from ages 18+ months.

OBSERVE ALL STATEMENTS AND WARNINGS TO REDUCE THE LIKELIHOOD OF SERIOUS OR FATAL INJURY. SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE.



WARNING: CHOKING HAZARD

Small parts. Sharp points. Adult assembly required.



WARNING: BURN HAZARD

- Always check the temperature of the product before letting your children play on it.
- Remember that the product may cause burns.
- Always be aware of the sun and weather conditions, and do not assume that the equipment is safe because the air temperature is not very high.

SAFETY INFORMATION

- Supervise children at all times.
- Maximum child's weight: 35 lbs. (15,88 kg.). Limit 1 rider.
- **DO NOT** over-tighten screws or they will not hold parts together appropriately.
- Take notice that screws are designed to pierce the plastic and form their own threads.
- Take indoors or do not use when the temperature drops below 32°F (0°C).

CLEANING INSTRUCTIONS:

General Cleaning: Use mild soapy water.


DISPOSAL INSTRUCTIONS:

Please recycle when possible. Disposal must be in compliance with all government regulations.

INSPECT THIS PRODUCT BEFORE EACH USE. TIGHTLY SECURE CONNECTIONS AND REPLACE DAMAGED OR WORN COMPONENTS. CONTACT THE STEP2 COMPANY, LLC. FOR REPLACEMENT PARTS.

WARNING:
TO AVOID SERIOUS INJURY:

- Continuous adult supervision required.
- Use only in areas free from obstructions.
- Do not use on steps or steep inclines. Do not use on or near steps, steep inclines or raised or uneven surfaces.
- Keep away from pools or other bodies of water.
- Shoes must be worn during use.
- Allow only one rider.
- Caution children against extreme rocking action.



PLEASE NOTE: Product has no holes, Screws form their own. Apply pressure.

VEUILLEZ NOTER : Le produit n'a pas de trou. Les vis formeront leur propre trou. Visser en appuyant.

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA QUE: El producto no tiene orificios. Los tornillos forman sus propios orificios. Ejerza presión.

NOTA: sul prodotto non sono presenti fori. Le viti sono autofilettanti. Applicare pressione.

ATTENTIE: Dit product is niet voorzien van schroefgaten. De schroeven vormen hun eigen gaten. Druk uitoefenen.



TENHA EM ATENÇÃO: O produto não tem furos. Os parafusos são autorroscantes. Aplicar pressão.

UWAGA: Produkt nie zawiera otworów. Otwory tworzą śrubki. Należy je dociskać.

BITTE BEACHTEN: Das Produkt hat keine Bohrungen. Die Schrauben drehen sich ohne Bohrung ein. Druck anwenden.

请注意: 产品无孔。需要钻孔。施加压力。

يرجى ملاحظة أنه: لا توجد ثقوب بالمنتج. تفتح المسامير الثقوب الخاصة بها. اضغط.



NOTE: It may be necessary to use soapy water to slide the grips (D) on.

REMARQUE: Il peut être nécessaire d'utiliser de l'eau savonneuse pour faire glisser les poignées (D).

NOTA: puede ser necesario usar agua jabonosa para deslizar los agarres (D).

NOTA: potrebbe essere necessario utilizzare acqua saponata per far scorrere le impugnature (D).

ATTENTIE: Het kan nodig zijn zeepwater te gebruiken om de grepen (D) op te schuiven.




UWAGA: Może być konieczne użycie wody z mydłem, aby wsunąć uchwyty (D).

TENHA EM ATENÇÃO: Pode ser necessário usar água com sabão para deslizar as garras (D).


BITTE BEACHTEN: Möglicherweise müssen Sie die Griffe (D) mit Seifenwasser aufschieben.

请注意: 可能需要使用肥皂水来滑动把手 (D)。

يرجى ملاحظة أنه: قد يكون من الضروري استخدام الماء الصابوني لتحريك المقبضات (D).



Decal Application: / Application des décalcomanies:
Colocación de los adhesivos: / Aplicación delle decalcomanie:
Plakplaatje aanbrengen: / Aplicação da decalcomania:
Umieszczanie naklejek: / Aufbringen der klebefolien: /
貼紙置放: / قص لملعلا عضو:



FRANÇAIS

Conçu pour une utilisation par des enfants de 18+ mois.

RESPECTEZ LES ÉNONCÉS ET AVERTISSEMENTS SUIVANTS POUR RÉDUIRE LA PROBABILITÉ DE BLESSURE GRAVE, VOIRE MORTELLE.

CONSERVEZ CETTE FEUILLE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.



MISE EN GARDE: DANGER D'ÉTOUFFEMENT

Petite pièces. Points pointus. Assemblage par un adulte requis.



MISE EN GARDE:

POUR ÉVITER UNE BLESSURE GRAVE:

- Surveillance continue par un adulte requis.
- Utiliser seulement dans des emplacements sans obstacle.
- Ne pas utiliser sur des marches ou des pentes raides. Ne pas utiliser sur des marches, des pentes raides ou à leur proximité, ou sur des surfaces surélevées ou irrégulières.
- Tenir à l'écart des piscines ou de tout point d'eau.
- Le port de chaussures est obligatoire durant l'utilisation.
- Utilisation limitée à un seul utilisateur.
- Interdire tout balancement excessif aux enfants.



MISE EN GARDE:

DANGER DE BRÛLE

- Vérifiez toujours la température du produit avant de laisser vos enfants jouer dessus.
- N'oubliez pas que le produit peut causer des brûlures.
- Faites toujours attention au soleil et aux conditions météorologiques, et ne supposez jamais que le matériel est sûr parce que la température de l'air n'est pas très élevée.

RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ:

- Surveillance par un adulte requis.
- Poids maximum de l'enfant : 15,88 kg (35 lbs.). Limité à un seul utilisateur.
- **NE PAS** trop serrer les vis, sinon celles-ci ne sont pas en mesure de maintenir les pièces ensemble de manière adéquate.
- Veuillez prendre note que les vis sont conçues pour percer le plastique et former leur propre filetage.
- Entrez-les à l'intérieur ou ne l'utilisez pas lorsque la température descend à moins de 32°F (0°C).

INTERDISEZ AUX ENFANTS:

- d'utiliser l'équipement jusqu'à ce qu'il soit assemblé correctement.

APPLICATION DES DÉCALCOMANIES :

Nettoyez et séchez soigneusement la zone. Centrez la décalcomanie dans la zone. Appliquez une pression du centre vers le bord extérieur.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :

Chariot : utiliser de l'eau et un savon doux.

INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT:

Veuillez recycler dans la mesure du possible. L'élimination doit être conforme à toutes les lois nationales.

INSPECTEZ CE PRODUIT AVANT CHAQUE UTILISATION. SERREZ BIEN LES CONNEXIONS ET REMPLACEZ LES COMPOSANTS USÉS OU ENDOMMAGÉS. CONTACTEZ LA SOCIÉTÉ STEP2 POUR DES PIÈCES DE RECHANGE.

ESPAÑOL

Se recomienda el uso de este producto para niños mayores de 18+ meses.

RESPECTE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS PARA DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE SUFRIR LESIONES GRAVES O MORTALES.

CONSERVE ESTA HOJA PARA SU CONSULTA EN EL FUTURO.



ADVERTENCIA:

RIESGO DE ASFIXIA

Contiene piezas pequeñas. Puntas afiladas. Requiere montaje por parte de un adulto.



ADVERTENCIA:

PARA EVITAR LESIONES SERIAS:

- Requiere supervisión continua de un adulto.
- Utilícelo sólo en áreas libres de obstáculos.
- No lo use en escalones ni pendientes pronunciadas. No lo use en o cerca de escalones, pendientes pronunciadas ni otras superficies levantadas o desniveladas.
- Manténgalo alejado de piscinas u otras masas de agua.
- Siempre tenga en cuenta el sol y las condiciones climáticas y no asuma que el equipo es seguro debido a que la temperatura del aire no es demasiado elevada.
- Permita sólo un niño a la vez.
- Advierta a los niños que no se balanceen en exceso.



ADVERTENCIA:

RIESGO DE QUEMADURAS

- Verifique siempre la temperatura del producto antes de permitir que los niños jueguen en él.
- Recuerde que el producto puede provocar quemaduras.
- Siempre tenga en cuenta el sol y las condiciones climáticas y no asuma que el equipo es seguro debido a que la temperatura del aire no es demasiado elevada.

ESPAÑOL

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

- Se requiere la supervisión de un adulto.
- Peso máximo del niño: 15,88 kg (35 lbs.). Su uso se limita a un niño a la vez.
- **NO** apriete los tornillos en exceso, ya que las piezas no quedarán unidas de manera adecuada.
- Los tornillos están diseñados para perforar el plástico y formar sus propias roscas.
- Guárdelo adentro o no lo utilice cuando la temperatura sea inferior a 0°C (32°F).

ASEGÚRESE QUE LOS NIÑOS:

- no utilicen este producto hasta que se haya finalizado su montaje.

COLOCACIÓN DE LOS ADHESIVOS:

Limpie y seque la superficie en profundidad. Sitúe la lámina en la posición correcta. Presione desde el centro hacia los bordes.

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA:

Carrito: Utilice una solución de agua y jabón suave.

INTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN:

Recicle los componentes si tiene la posibilidad. La eliminación de este producto se debe realizar de conformidad con la Normativa Gubernamental.

EXAMINE EL PRODUCTO ANTES DE CADA UTILIZACIÓN. FIJE LAS CONEXIONES Y SUSTITUYA LOS COMPONENTES QUE PRESENTEN DAÑOS O DESGASTE. PÓNGASE EN CONTACTO CON LA EMPRESA STEP2 PARA OBTENER PIEZAS DE REPUESTO.

ITALIANO

Prodotto inteso per l'uso da parte di bambini dai 18+ mesi.

OSSERVARE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI E AVVERTENZE PER RIDURRE IL RISCHIO DI INFORTUNI GRAVI O FATALI.

CONSERVARE QUESTO FOGLIO PER FUTURO RIFERIMENTO.



AVVERTENZE:

RISCHIO DI SOFFOCAMENTO

Parti di dimensioni ridotte. Punti taglienti. È necessario il montaggio da parte di adulti.



AVVERTENZE:

PRECAUZIONI PER LA PREVENZIONE DI INFORTUNI GRAVI:

- È richiesta la presenza costante di un adulto.
- Utilizzare solo in aree prive di ostacoli.
- Non utilizzare su scalini o superfici inclinate ripide.
- Non utilizzare su o in prossimità di scalini, superfici inclinate ripide o superfici rialzate o irregolari.
- Tenere a distanza da piscine o altri corpi d'acqua.
- Indossare le scarpe durante l'uso.
- L'utilizzo è consentito a un solo bambino per volta. Informare i bambini della pericolosità di movimenti oscillatori estremi.



AVVERTENZE:

PERICOLO DI USTIONI

- Controllare sempre la temperatura del prodotto prima di permettere ai bambini di giocare su di esso.
- Ricordarsi che il prodotto può provocare ustioni.
- Prestare sempre la massima attenzione alle condizioni meteo e al sole, e non presumere che l'attrezzatura sia sicura perché la temperatura dell'aria non è molto alta.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA:

- È necessaria la supervisione da parte di un adulto.
- Peso massimo del bambino: 15,88 kg (35 lbs.). Destinato all'uso da parte di 1 solo bambino.
- **NON** stringere eccessivamente le viti poiché ciò potrebbe causare un collegamento non corretto dei componenti.
- Considerare che le viti sono progettate per forare la plastica e formare filetti.
- Spostarlo in interni o non utilizzarlo a temperature inferiori ai 0°C (32°F).

INSEGNARE AI BAMBINI:

- di non utilizzare l'apparecchio prima del montaggio.

APPLICAZIONE DELLE DECALCOMANIE:

Pulire e asciugare l'area accuratamente. Posizionare la decalcomania al centro dell'area. Premere la decalcomania dal centro verso l'esterno.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA:

Carretto: Utilizzare acqua con sapone delicato.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO:

Riciclare quando possibile. Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità con tutti i regolamenti previsti dal governo.

ISPEZIONARE QUESTO PRODOTTO PRIMA DI CIASCUN UTILIZZO. CHIUDERE FERMAMENTE LE CONNESSIONI E SOSTITUIRE I COMPONENTI DANNEGGIATI O USURATI. CONTATTARE STEP2 COMPANY PER OTTENERE RICAMBI.

NEDERLANDS

Bestemd voor gebruik door kinderen van 18+ maanden.

NEEM DE VOLGENDE VERKLARINGEN EN WAARSCHUWINGEN IN ACHT OM WAARSCHIJNLIIK

ERNSTIG OF FATAAL LETSEL TE VERMINDEREN. BEWAAR DIT BLAD VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.



WAARSCHUWING:

VERSTIKKINGSGEVAAR

Kleine onderdelen. Scherpe punten. Montage door volwassene vereist.



WAARSCHUWING:

OM ERNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN:

- Doorlopend toezicht van volwassene vereist.
- Alleen gebruiken op plekken zonder obstakels.
- Niet gebruiken op trappen of stijelhellingen.
- Niet gebruiken op of in de buurt van trappen, stijle hellingen of hoger gelegen of ongelijke oppervlakken.
- Uit de buurt van zwembaden of ander water houden.
- Tijdens gebruik moeten schoenen worden gedragen.
- Slechts één berijder toestaan.
- Waarschuw kinderen tegen sterk heen en weer schommelen.



WAARSCHUWING:

VERBRANDINGSGEVAAR

- Controleer altijd de temperatuur van het product voordat u uw kinderen er op laat spelen.
- Vergeet niet dat het product brandwonden kan veroorzaken.
- Let altijd goed op de zon en weersomstandigheden en ga er niet zonder meer vanuit dat het toestel veilig is omdat de luchttemperatuur niet erg hoog is.

PLAKPLAATJE AANBRENGEN:

Reinig en droog het gebied grondig. Centreer het plakplaatje in het gebied. Pas druk toe vanuit het midden naar de buitenrand.

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

- Toezicht van een volwassene vereist.
- Maximum gewicht van het kind 15,88 kg (35 lbs.). Limiet 1 rijder.
- Draai de schroeven **NIET** te vast aan, anders houden ze de onderdelen niet goed bij elkaar.
- Houd er rekening mee dat schroeven zodanig zijn ontworpen dat ze door het plastic gaan en hun eigen schroefdraad maken.
- Breng deze naar binnen en gebruik deze niet wanneer de temperatuur onder 0°C (32°F) zakt.

VERTEL KINDEREN:

- de uitrusting pas te gebruiken als deze op behoorlijke wijze gemonteerd is.

REINIGINGSINSTRUCTIES:

Wagen: Gebruik een mild sopje.

AFVOERINSTRUCTIES:

Wanneer mogelijk recylen. Afvoeren moet gebeuren in overeenstemming met alle overheidsvoorschriften.

DIT PRODUCT VÓOR ELK GEBRUIK INSPECTEREN. DRAAI VERBINDINGEN GOED VAST EN VERVANG BESCHADIGDE OF VERSLETEN COMPONENTEN. NEEM CONTACT MET DE STEP2 COMPANY VOOR VERVANGINGSONDERDELEN.

POLSKI

Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku powyżej 18+ miesięcy.

PRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH ZALECEŃ I OSTRZEŻEŃ ZMNIJSZY PRAWDOPODOBIEŃSTWO ODNIENIENIA POWAŻNYCH LUB ŚMIERTELNYCH OBRAŹENIA.

ZACHOWAĆ TE INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZYCH KONSULTACJI.



OSTRZEŻENIE!

RYZKO ZADŁAWIENIA

Małe części. Ostre punkty. Montaż powinna wykonać osoba dorosła.



OSTRZEŻENIE!

ZAPOBIEGANIE POWAŻNYM OBRAŻENIOM:

- Zabawa powinna odbywać się pod ciągłą opieką osób dorosłych.
- Używać tylko w miejscach, w których nie ma przeszkód.
- Nie należy używać produktu na stopniach ani dużych pochylnościach. Nie należy używać produktu na stopniach, dużych pochylnościach, podwyższeniach ani nierównych powierzchniach.
- Nie używać w pobliżu basenów lub innych zbiorników wodnych.
- Podczas używania produktu należy nosić obuwie.
- Z zabawki może korzystać jednocześnie tylko jedna osoba.
- Należy zwracać uwagę na dzieci podczas długiego kołysania.



OSTRZEŻENIE!

NIEBEZPIECZYSTWO POPARZENIA

- Zawsze należy sprawdzić temperaturę produktu przed zezwoleniem dzieciom na zabawę.
- Należy pamiętać, że produkt może powodować poparzenia.
- Zawsze należy zwracać uwagę na słońce i warunki pogodowe. Nie można zakładać, że urządzenie jest bezpieczne, ponieważ temperatura powietrza nie jest bardzo wysoka.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Wymagany nadzór dorosłych.
- Maksymalna waga dziecka: 15,88 kg (35 lbs.). Ograniczenie: 1 dziecko.
- **NIE NALEŻY** zbyt mocno dokręcać śrub, ponieważ może to spowodować niewłaściwe połączenie elementów.
- Należy pamiętać, że użyte wkłady przelubujące plastik są samogwintujące.
- Przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach lub nie używać, jeśli temperatura spadnie poniżej 0°C (32°F).

POLECIĆ DZIECIOM, ABY:

- nie używały zabawki, dopóki nie zostanie odpowiednio zmontowana.

UMIESZCZANIE NAKLEJEK:

Należy dokładnie wyczyścić i wysuszyć powierzchnię. Umieścić naklejkę na środku. Dociskać od środka ku krańcom.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA:

Wózek: Stosować wodę z niewielką ilością mydła.

INSTRUKCJA UTYLIZACJI:

Produkt należy zutylizować, jeśli to możliwe. Należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi, krajowymi przepisami.

NALEŻY SPRAWDZAĆ PRODUKT PRZED KAŻDYM UŻYCIEM. MOCNO DOKRĘCIĆ POŁĄCZENIA I WYMIENIĆ USZKODZONE LUB ZUŻYTE CZĘŚCI. W CELU WYMIANY CZĘŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ STEP2.

PORTUGUÊS

Destina-se a ser utilizado por crianças com 18+ meses.

RESPEITE AS SEGUINTE ADVERTÊNCIAS E AVISOS PARA REDUZIR A PROBABILIDADE DE UMA LESÃO GRAVE OU FATAL.

GUARDA ESTA FOLHA PARA REFERÊNCIA FUTURA.



**AVISO:
PERIGO DE ASFIXIA**

Peças pequenas. Pontas afiadas. Necessária a montagem por adultos.



**AVISO:
PARA EVITAR LESÃO GRAVE:**

- É obrigatória a supervisão por adultos contínua.
- Utilizar apenas em áreas livres de obstruções.
- Não utilizar em degraus ou inclinações acentuadas. Não utilizar em ou perto de degraus, inclinações acentuadas ou superfícies elevadas ou instáveis.
- Manter afastado de piscinas ou outros cursos de água.
- Devem ser calçados sapatos durante a utilização.
- Apenas um utilizador.
- Atenção: crianças num movimento de balanço extremo.



**AVISO:
RISCO DE QUEIMADURA**

- Verifique sempre a temperatura do produto antes de deixar o seu filho brincar com o mesmo.
- Lembre-se de que o produto pode causar queimaduras.
- Esteja sempre ciente das condições climáticas e do sol e não assumo que o equipamento é seguro porque a temperatura do ar não está muito elevada.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

- Necessária a supervisão de um adulto.
- Peso máximo do utilizador: 15,88 kg (35 lbs.). Limite 1 condutor.
- **NAO** aperte demasiado os parafusos, caso contrário estes não conseguirão manter as peças unidas.
- Tenha em conta de que os parafusos foram concebidos para perfurar o plástico e formar as suas próprias rosca.
- Transporte-o para uma zona interior e não utilize quando se se registarem temperaturas abaixo dos 0°C (32°F).

INSTRUA AS CRIANÇAS PARA QUE:

- não usem o produto até que esteja devidamente montado.

APLICAÇÃO DA DECALCOMANIA:

Limpar e secar a área cuidadosamente. Centrar a decalcomania na área. Pressionar a partir do centro para a zona exterior.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA:

Carroça: Utilize água com detergente suave.

INSTRUÇÕES DE ELIMINAÇÃO:

Recicle sempre que possível. A eliminação deve estar em conformidade com todas as regulações oficiais.

INSPECCIONE ESTE PRODUTO ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO. APERTE BEM AS LIGAÇÕES E SUBSTITUA OS COMPONENTES DANIFICADOS OU DESGASTADOS. CONTACTE A STEP2 COMPANY PARA OBTEN PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO.

Vorgesehen für die Anwendung bei Kindern im Alter von 18+ Monaten.

BEACHTEN SIE FOLGENDE HINWEISE UND WARNUNGEN, UM DAS RISIKO ERNSTER ODER TÖDLICHER VERLETZUNGEN ZU MINDERN.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.



**WARNUNG:
ERSTICKUNGSGEFAHR**

Kleine Teile. Scharfe Spitzen. Zusammenbau durch Erwachsene erforderlich.



**WARNUNG:
ZUR VERMEIDUNG SCHWERER VERLETZUNGEN**

- Nur zur Benutzung unter ständiger Aufsicht von Erwachsenen.
- Nur in Bereichen verwenden, die frei von Hindernissen sind.
- Nicht auf Stufen oder steilen Gefällen verwenden. Nicht auf oder in der Nähe von Stufen, steilen Gefällen oder erhöhten oder unebenen Oberflächen verwenden.
- Von Becken oder anderen Gewässern fernhalten.
- Bei Gebrauch müssen Schuhe getragen werden.
- Immer nur einen Fahrer erlauben.
- Kinder vor extremen Schaukeln warnen.



**WARNUNG:
VERBRENNUNGSGEFAHR**

- Bevor Sie Ihre Kinder damit spielen lassen, stets die Temperatur des Produktes prüfen.
- Bei direkter Sonneneinstrahlung kann das Produkt Verbrennungen verursachen.
- Achten Sie stets auf die Sonneneinstrahlung und die Wetterbedingungen und gehen Sie nicht davon aus, dass die Benutzung des Produkts aufgrund einer niedrigen Lufttemperatur unbedenklich ist.

SICHERHEITSHINWEISE:

- Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.
- Maximalgewicht des Kindes: 15,88 kg (35 lbs.). Maximal 1 Fahrer.
- Schrauben **NICHT** überdrehen, anderenfalls ist der Zusammenhalt der Teile nicht garantiert.
- Bitte beachten, dass die Schrauben im Kunststoff eigene Bohrlocher bohren.
- Bei Temperaturen unter 0°C (32°) ins Haus bringen oder nicht benutzen.

DIE KINDER ANWEISEN:

- das Produkt erst dann zu verwenden, wenn es vollständig zusammengebaut ist.

REINIGUNG ALLGEMEIN:

Wasser und ein schonendes Geschirrpulmittel verwenden.

AUFBRINGEN DER KLEBEFOLIEN:

Klebefläche säubern und sorgfältig trocknen. Klebefolie auf Klebefläche platzieren. Die Folie von der Mitte aus zu den Rändern glattstreichen.

ENTSORGUNGSANWEISUNGEN:

Bitte geben Sie das Produkt zum Recycling, wenn möglich. Gemäß allen behördlichen Vorschriften entsprechend entsorgen.

PRÜFEN SIE DIESES PRODUKT VOR JEDER VERWENDUNG. ZIEHEN SIE SCHRAUBVERBINDUNGEN FEST AN UND ERSETZEN SIE BESCHÄDIGTE ODER ABGENUTZTE TEILE. KONTAKTIEREN SIE STEP2 BEZÜGLICH ERSATZTEILEN.

中文

供年龄 18+ 个月的儿童使用。

建议仅在沒有障碍物的室内环境中使用。阅读以下陈述和警示，减少严重或致命伤害发生的可能性。

保存本说明书以供日后参考。



**警示:
窒息危险**

小部件。尖角。要求成人组装。



**警示:
避免严重伤害:**

- 需要成人的不间断监督。
- 不要在对行人不安全的区域使用。
- 不要在台阶或陡峭使用倾斜。不要使用或附近的步骤，陡坡或凸起或不平整的表面。
- 远离游泳池或其他水体。
- 使用过程中必须穿鞋。
- 仅允许一名使用者。
- 提防儿童进行极端摇摆运动。



**警示:
灼伤危险**

- 让孩子在产品上玩耍之前，请始终检查产品的温度。
- 请记住，该产品可能会造成烫伤。
- 随时关注太阳与天气情况，请勿因为气温不高而认为游乐设施是安全的。

安全信息:

- 需成人监督。
- 儿童最大体重: 每个座椅 35 磅 (15.88 公斤)。限制: 1 名儿童。
- 请勿过度拧紧螺钉, 否则不能适当地紧固部件。
- 置于室内, 或在温度低于 32° F (0° C) 时不使用。

告誡儿童:

- 不要在产品正确组装前使用。

清洁指南:

车身:
使用温和的肥皂水。

贴纸置放:

彻底清洁并干燥区域。使贴纸居中。从中心向外按压贴纸。

处理指南:

如可能, 请回收利用。处理时必须遵守所有的政府规章。

每次使用前检查本产品。固定连接处, 并换掉破损和磨损的部件。联系 Step2 有限责任公司获取替换零件。

العربية

مخصص لاستخدام الأطفال من سن 18+ شهرًا.

قم بمراعاة الملاحظات والتحذيرات التالية لتقليل إمكانية التعرض لإصابة خطيرة أو مميتة.

احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.

تحذير:

خطر الاختناق

الأجزاء الصغيرة. حواف حادة. يجب تجميع المنتج بمعرفة شخص بالغ.

تحذير:

لتجنب الإصابات الخطيرة:

- يجب استخدام المنتج تحت إشراف البالغين على الدوام.
- لاستخدم هذا المنتج في المناطق غير الممنعة للمشاة.
- لاستخدم على المنحدرات أو المنحدرات الحادة. لا تستخدم أو خطوات القريب, يميل الحاد أو رفع أو الأسطح غير المستوية.
- لاستخدم هذا المنتج بجوار حمامات السباحة أو أي مسطحات مائية أخرى.
- يجب ارتداء الأحذية أثناء استخدام هذا المنتج.
- يتسحب وإحفظ.
- حذر الأطفال من هز الحصان بشدة عند اللعب.

تحذير:

خطر الحرق

- تأكد دائمًا من حرارة المنتج قبل السماح للأطفال باللعب عليه.
- تذكر أن المنتج قد تكون سببًا في الإصابة بحروق.
- انتبه دائمًا للشمس وظروف الطقس, لا تفترض أن الجهاز آمن لأن درجة حرارة الهواء غير مرتفعة للغاية.

معلومات السلامة:

- الإشراف على الأطفال في جميع الأوقات.
- أقصى وزن للمستخدم: 35 رطلا (15,88 كجم) لكل طفل. الحصر: 1 طفل.
- لا تقرب في ربط المسامير اللولبية وإلا فلن تمسك الأجزاء ببعضها بشكل ملائم.
- لاحظ أنه تم تصميم المسامير اللولبية بحيث تخترق البلاستيك وتشكل السن اللولبي الخاص بها.
- احتفظ بالجهاز داخل المنزل أو لا تستخدمه إذا انخفضت درجة الحرارة عن 32° درجة فهرنهايت (صفر مئوية).

وجه الأطفال للقيام بما يلي:

- عدم استخدام المنتج إلى أن يتم تجميعه بشكل صحيح.

وضع المصق:

قم بتنظيف المنطقة وتثبيتها جيدًا. ضع المصق في منتصف المنطقة. اضغط على منتصف المصق إلى أن تصل لحافته الخارجية.

إرشادات التنظيف:

العربة: استخدم مياه بصابون مخفف.

إرشادات التخلص من المنتج:

الرجاء إعادة التدوير إن أمكن. يجب أن تتوافق طريقة التخلص من المنتج مع كل القوانين الحكومية.

فحص المنتج قبل كل استخدام. اربط الوصلات بإحكام واستبدل المكونات لاستبدال الأجزاء التالفة أو البالية, اتصل بـ